



GYPLAC EXSOUND


Borde recto perforación
continua

PROCESO DE INSTALACIÓN

PROCESO DE INSTALACIÓN


GYPLAC EXSOUND BORDE RECTO PERFORACIÓN CONTINUA

ATORNILLADO DE PLACA




Paso 1.

Instale las placas con tornillos tipo drywall N° 6x1" separada cada 20 cm.



Paso 2.

Cuando realice cortes aplique sobre el borde un imprimante de resina acrílica.




Paso 3.

Dilata las placas 3 mm entre si, buscando la alineación de las perforaciones en sentido longitudinal, transversal y diagonal.

TRATAMIENTO DE JUNTAS

Este tratamiento de juntas aplica sólo para placas **Gyplac® Exsound** borde recto y perforaciones continuas. Las juntas se trabajan con la masilla en polvo **Gyplac®**. No se utiliza cinta.



Paso 4.

Prepare en un balde limpio la masilla especial para juntas.

Paso 5.

Llene la pistola de calafateo.

Paso 6.


Aplique la masilla en la junta, evite llenar las perforaciones de las placas, se recomienda aplicar entre áreas 20 y 25m², así evita que la masilla se seque difícil cortar los excesos.

Paso 7.

Antes de que la masilla frague, corte con una espátula los excesos de la masilla.

Paso 8.

Antes de la aplicación de la pintura aplique un imprimante en toda la superficie, que permita una absorción uniforme de la pintura.





Etex Colombia - Planta Manizales

Km 14, vía al Magdalena,
Manizales, Caldas, Colombia
Tel: (57)(6) 874 7747
Enlace Etex Contact Solutions (01 8000 966200)

Etex Colombia - Planta Cartagena

Km 1 Variante Mamonal - Gambote,
Tel: (57) (5) 677 8600
Cartagena Bolivar, Colombia

  Etex Colombia  @Gyplac

www.etex.com.co

etex inspiring ways
of living